# µITRON 仕様リアルタイム OS シミュレータ NORTi Simulator ユーザーズガイド



2016年12月版



株式会社ミスポ

NORTi Simulator はターゲット CPU の命令セットをシミュレーションする「クロスシミュレー タ」ではなく、x86 の命令セットで実行される「ネイティブコードシミュレータ」です。ター ゲットに搭載するための $\mu$  ITRON ベースのプログラムを、Microsoft Visual Studio でコンパ イルし、NORTi Simulator と組み合わせることで、Windows 上で実行可能なプログラムとなり ます。

NORTi Simulator は、パソコン(PC)の Ethernet ポート(LAN ポート)や COM ポートを使えること が従来のシミュレータにはなかった大きな特長で、実際の通信が行える極めてターゲットに近 いシミュレーションが可能です。I/O のシミュレーションについては、画面上にスイッチボッ クスを表示するコンポーネントがサンプルとして添付されています。これをユーザーがターゲッ トに合わせて拡張することにより、個々の入出力レベルのシミュレーション、さらにはシステ ム全体の総合的なシミュレーションが可能となります。

デバッグには Visual Studio のデバッガを使用することができます。そして、NORTi Simulator に付属のタスクステートウォッチャを併用することにより、カーネルが管理する各資源の状態 をグラフィカルに観測することができます。

NORTiのTCP/IPプロトコルスタックも含めてのシミュレーションが可能ですので、特にネット ワーク対応機器の開発では必須のツールです。

### 本書について

本書では、NORTi Simulatorの概要と、導入方法や操作方法について説明しています。 NORTi Simulator上で動作するリアルタイム OS「NORTi」そのものに関しては、次の共通のユー ザーズガイドをご覧ください。

no4guid.pdf … NORTi Version 4 ユーザーズガイド カーネル編 n4nguid.pdf … NORTi Version 4 ユーザーズガイド TCP/IP 編 (※) n4update.pdf … NORTi Version 4 ユーザーズガイド 補足説明書 (※) 第5版までは、「TCP/IP 編」でなく「ネットワーク編」という名称です。

けじめに	1
	י 5
	5
1.1 符及 1.2 其本的な什組み	5
1.2 本小的な江祖の 1.2 NODTi Simulator 在田上の制阻	ט ד
1.3 NURIT SIMULATOR 使用上の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
1.3.1 対応する Windows のハーション	7
1.3.2 対応するハートウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	7
1.3.4 16 ビットマイコン(H8, M16C 等) でご利用のお客様へ ······	/
1.3.5 NORTi3 Standard をご使用のお客様へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
1.3.6 NORTi Oceans をご使用のお客様へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
1.3.7 その他の制限事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
1.4 インストール	9
1.4.1 NORTi Simulator のインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
1.4.2 パケットキャプチャライブラリのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.4.3 VC++ランタイムライブラリのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	2
1.5 ファイル構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
第2章 NORTi Simulatorの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2.1 サンプルプログラムのビルドとデバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2.1.1 ソリューションを開く	8
2.1.2 コンパイル済みサンプルプログラムの実行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	9
2.2 操作 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
2.2.1 コントロールパネル各部の名称 ······ 2	0
2.2.2 スタート/ストップボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
2.2.3 タイマ割り込み周期調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
2 2 4 タスクステートウォッチャの起動設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.2.1 アバアバア 1 アオアア (の)に当時にた 2.2.5 I AN ポートの選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.2.0 ビルボートの設定	1
2.2.0 アリアルホートの設定 2.7.1 P アドレスの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.2.7 II アドレスの設定 2.2.8 MAC アドレスの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	2
2.2.9 終」小ダノ 2.9.10 仮相デバイス CUI エジョール	2
	2
	3
2.3.1 起動・終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	4
2.3.3 クラフ表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2.3.4 ヘルプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2.3.5 各タブの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2.3.5.1 タスクタブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2.3.5.2 セマフォタブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2.3.5.3 イベントフラグタブ ・・・・・ 2	7
2.3.5.4 メールボックスタブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7

# 目次

2.3.5.5 メッセージバッファタブ ·····	· 28
2.3.5.6 固定長メモリプールタブ	· 28
2.3.5.7 可変長メモリプールタブ	· 29
2.3.5.8 ランデブ用ポートタブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 29
2.3.5.9 アラームハンドラタブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 29
2.3.5.10 周期起動ハンドラタブ	· 30
2.3.5.11 レディキュータブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 30
2.3.5.12 ミューテックスタブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 30
2.3.5.13 データキュータブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 31
2.3.5.14 オーバーランハンドラタブ ·····	· 31
2.3.5.15 タスク例外ルーチンタブ	· 31
2.3.5.16 割り込みサービスルーチンタブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 31
2.3.5.17 サービスコールルーチンタブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 32
2.3.6 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 32
2.3.6.1 オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 33
2.3.6.2 ステータスの自動更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 33
2.3.6.3 タスクプロファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 33
2.3.6.4 オブジェクト一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 35
第3章 仮想デバイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 36
3.1 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 36
3.2 構成	· 36
3.2.1 SimDeviceDesc ·····	· 37
3.2.1.1 クラス ID・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 37
3. 2. 1. 2 id · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 38
3.2.1.3 irq, pri	· 38
3.2.1.4 vadd, range ·····	· 38
3. 2. 1. 5 misc ·····	· 38
3.2.1.6 exename, cmdarg	• 38
3.2.1.7 例示 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 39
3.2.2 CNVirtualDevice ······	· 39
3. 2. 2. 1 機能図	· 40
3.2.2.2 階層図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 40
3. 2. 2. 3 コンストラクタ・デストラクタ ·····	• 41
3.2.2.4 デバイス情報関連····································	· 41
3.2.2.5 GUI モジュール、メッセージ関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 42
3.2.2.6 共有メモリ関連 ····································	• 43
3.2.2.7 イベント関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 44
3.2.2.8 スレット関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 46
	· 4/
3. 2. 3 GUI モシュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 48
3. 2. 3. I 初期112処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 48
3. 2. 3. 2 田刀処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 50
3. 2. 3. 3 人力処理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 50
3.3 W窓ナハ1 人サノノル ······	· 51
3.3.1 インダーフェーベクラム ・・・・・	. 21

3.3.1.1 インターフェースクラスライブラリ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3.1.2 派生クラスの追加 ······51
3.3.2 サンプル GUI モジュールの構成 ······52
3.3.3 ディスプレイ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
3.3.4 入力装置 ····································
3.3.5 割り込み·······55
第4章 シミュレータ固有の関数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
4.1 simulator.c
4.2 仮想デバイス関数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.2.1 生成関連 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.2.2 割り込み関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.2.3 GUI、バッファ関連 ······58
4.2.4 デバイス制御関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.3 NORTi Simulator 専用 API ······60
4.3.1 LAN 関連関数·······60
4.3.2 シリアル関連関数
4.3.3 その他の関数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.3.3.1 割り込み機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.3.3.2 初期化機能
4.3.3.3 仮想 I/0 機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.3.3.4 デバッグ出力機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.3.4 APIの実体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第5章 プログラミング上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
5.1 使用上の注意事項
5.1.1 二重起動
5.1.2 メモリリーク ・・・・・・ 65
5.1.3 ディスパッチの誤差 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.1.4 デバッグメッセージ ・・・・・ 65
5.1.5 Windows のオフロード処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2 コーディングの注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.1 Windows API による待ち・・・・・ 67
5.2.2 エンディアン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.3 型のサイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.4 メモリサイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.5 タスクスタックサイズ ・・・・・ 67
5.2.6 カーネルタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.7 メモリの直接参照・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.8 割り込みハンドラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.9 タスクやハンドラ以外でのシステムコール ·······68
5.2.10 スレッド内ループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.11 名前つきハンドル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# 第1章 導入

### 1.1 特長

- ・ μ ITRON のタスクを Windows のスレッドに割り当て、μ ITRON3.0/4.0 仕様のシステムコール をシミュレーション
- ・x86 系 CPU のネイティブコードで実行されるため、インストラクションセットシミュレータ より高速
- ・ITRON TCP/IPの API 仕様と互換の API で、PCの LAN ポートを利用可能
- ・NORTiのシリアル入出力ドライバと互換のAPIで、PCのCOMポートを利用可能
- ・Windows の API も利用可能で、デバッグやシミュレーション用の入出力を自在に追加可能
- ・タスクステートウォッチャが装備され、各資源の状態とタスクの状態遷移をモニタ可能



### 1.2 基本的な仕組み

NORTi Simulator は、 $\mu$  ITRON ベースのプログラムを Windows 上で実行、デバッグするためのラ イブラリとユーティリティから構成されています。

ユーザープログラムは DLL としてコンパイルされ、シミュレータ本体である nortisim. exe から この DLL を呼び出して実行することでシミュレーションを行います。

NORTi Simulator は、 $\mu$  ITRON のタスクを Windows のスレッドに割り当てることで、 $\mu$  ITRON 仕様 OS 向けに書かれたプログラムを Windows 上でシミュレーションしています。

ユーザープログラムによってタスクが生成されると、シミュレータエンジンはWindowsのスレッドを生成し、μITRONのタスクを割り当てます。各システムコールのシミュレーション実現の

ためには、NORTiカーネルと同等の管理ブロックおよび制御用コードがシミュレータエンジン 内に実装されており、NORTiカーネルと同等のスケジューリングアルゴリズムによって実行す べきスレッドが選択されます。

NORTi Simulator の TCP/IP プロトコルスタックには、Windows のプロトコルスタックではなく、 NORTi に付属のプロトコルスタックを使用しております。NORTi と完全互換の TCP/IP 通信を実 現するため、Windows 用の LAN ドライバではなく、WinPcap のパケットドライバを使用していま す。

タスクステートウォッチャはシミュレータ本体とは別プロセスとして実装されており、シミュ レータエンジンとプロセス間通信を行うことによって、タスクやイベントフラグやメールボッ クス等のオブジェクトの状態表示と、タスクの状態遷移グラフ表示を実現しています。

タスクは Windows のスレッドのひとつですので、 $\mu$  ITRON のシステムコールだけでなく Windows の API を使うことができ、それを活用することによって周辺のシミュレーション機能を実現することもできます。

### 1.3 NORTi Simulator 使用上の制限

### 1.3.1 対応する Windows のバージョン

NORTi Simulator の実行環境としては、Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10を推奨し ます。それぞれ 32 ビット、64 ビットいずれのバージョンでも利用可能ですが、Visual Studio 2015 を快適に利用できる 64 ビット 0S の利用を推奨いたします。 Windows Vista 以前、ならびに各種サーバ 0S はサポート対象外です。

#### 1.3.2 対応するハードウェア

上記 Windows を実行できる PC であればハードウェアに関して特に制限はありませんが、Visual Studio をストレスなく実行するため、4GB 以上の RAM を搭載した PC を推奨します。また、シリアル通信を実行するプログラムのために COM ポートならびに LAN ポートが装備されている必要があります。

#### 1.3.3 対応コンパイラ

Visual Studio 2015 (Community 版を含む)が使用できます。Visual Studio 2015 をインストー ルする際は、インストールするタイプで Custom を選択し、Programming Languages にチェック をつけてください。これによって C/C++言語で書かれたソースをコンパイルすることができる ようになります。

#### 1.3.4 16 ビットマイコン(H8, M16C 等) でご利用のお客様へ

NORTi では int 型のサイズが 16 ビットの CPU もサポートしていますが、NORTi Simulator では int 型が 32 ビットとなります。ITRON で再定義してある INT、UINT 等も全てカーネル編ユーザー ズガイドの「データタイプ(32 ビット CPU の場合)」が適用されますので、int 型のサイズに依存しないようにプログラムを記述してください。

### 1.3.5 NORTi3 Standard をご使用のお客様へ

NORTi Simulator は、NORTi Version 4 をベースとしており、NORTi Version 4 と同様に NORTi3 Extended 互換のシステムコールもサポートしています。しかし、そのサブセットである NORTi3 Standard とは完全に互換ではありません。NORTi3 Standard と NORTi3 Extended との違いをご 理解の上、NORTi Simulator をご利用ください。

### 1.3.6 NORTi Oceans をご使用のお客様へ

同様に、NORTi Simulator は、NORTi Version 4 のサブセットである NORTi Oceans とも完全に

互換ではありません。NORTi Oceans と NORTi Version 4 との違いをご理解の上、NORTi Simulator をご利用ください。

### 1.3.7 その他の制限事項

NORTi Simulator は、実際のターゲット CPU やクロスコンパイラを使った場合と異なる実行結果となる場合があります。具体的には、「第3章 プログラミング上の注意事項」を参照してください。

# 1.4 インストール

### 1.4.1 NORTi Simulator のインストール

管理者権限のあるユーザーアカウントで Windows にログインし、CD-ROM からインストーラ Setup. exe を起動してください。起動後は下記のダイアログが順に表示されますので、それに 従ってインストールを進めてください。

👽 ユーザー アカウント制御	×
(!) この不明な発行元からのアプリが 可しますか?	PC に変更を加えることを許
プログラム名: setup.exe 発行元: <b>不明</b> ファイルの入手先: このコンピューター上のハー	ドドライブ
◇ 詳細を表示する(D)	はい(Y) いいえ(N)
Zhh	の通知を表示するタイミングを変更する

上記の警告画面が出た場合は「はい」を選んでください。



選択できる WinPcap のインストールについては、1.4.2 を参照してください。 VC++ 2008(x86) ランタイムライブラリのインストールついては、1.4.3 を参照してください。

NORTi Simulator	X
プロダクトキーの入力	Mispo
プロダクトキーを入力してください AF4C-3BA2-4BFD-5E49	
	戻る( <u>B</u> ) 次へ( <u>N</u> )

プロダクトキーは自動的に入力されますので、「次へ」を押してください。



デフォルトのインストール先フォルダは、C:¥NORTiSIMです。本書ではこのフォルダへインストールされることを前提に解説します。

🕼 NORTi Simulator	-		×		🕼 NORTi Simulator	-		×
インストールの確認			-		インストールが完了しました。			-
NORTi Simulator をインストールする準備ができました。					NORTi Simulator は正しくインストールされました。			
[次へ]をクリックしてインストールを開始してください。					終了するには、[閉じる]をクリックしてください。			
キャンセル く戻る	( <u>B</u> )	次^	( <u>N</u> ) >	$\rightarrow$	キャンセル く 戻る	<u>B</u> )	閉じ	<u>ଟ(C</u> )

以上で NORTi Simulator のインストールは完了です。

### 1.4.2 パケットキャプチャライブラリのインストール

NORTi Simulator では、Windows の TCP/IP スタックを介さずに、LAN で送受信するパケットを 直接扱いますが、そのためには WinPcap パケットキャプチャライブラリバージョン 4 以上が必 要です。

すでに Wireshark 等を使用されていて、最新バージョンの WinPcap がインストールされて いる場合にはインストールの必要はありません。

デフォルトでは NORTi Simulator 本体のインストールの次に WinPcap のインストーラが起動しますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

G WinPcap 4.1.3 Setup	- • ×	🗑 WinPcap 4.1.3 Setup - 🗆 🗙
	Welcome to the WinPcap 4.1.3 Setup Wizard This Wizard will guide you through the entire WinPcap installation. For more information or support, please visit the WinPcap home page. http://www.winpcap.org	Liense Arreement         Winnerse         Base review the license terms before installing WinPcap 4.1.3.         Press Page Down to see the rest of the agreement.         Copyright (c) 1999 - 2005 NetGroup, Politeorice of Torino (Italy).         Copyright (c) 2005 - 2010 CACE Technology, San Francisco (California).         All rights reserved.         Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are methed provided that the following conditions are meth:         1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following dicadiemer.         1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following dicadiemer.         1. Wilsoft Install System V2.46
WinPcap 4.1.3 Setup	- X      stallation options  Please review the following options before installing WinPcap  1.1.3  VinPcap driver at boot time	WinPcap 4.1.3 Setup –
	< Back Install Cancel	< <u>B</u> ack <b>Einish</b> Cancel

WinPcap パケットキャプチャライブラリに関する詳細は下記 URL を参照してください。 <u>http://www.winpcap.org/</u>

### 1.4.3 VC++ランタイムライブラリのインストール

NORTi Simulator を起動するのに必要な VC++ 2008(x86)のランタイムライブラリが、Windows 7 ではインストールされていない場合があります。そのため、Windows 7 でご利用の場合は、「VC++ 2008(x86) ランタイムライブラリのインストール」を選択してください。

すでにランタイムライブラリがインストールされている場合には下記の画面が現れますので、 ここでキャンセルしてください。

劇 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable セットアップ	—		$\times$
メンテナンス モード			
下のオプションから選択してください。			
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable を元の状態に修復します。			
○ <i>アンイン</i> スト <i>ール</i> ( <u>U</u> )			
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable をこのコンピュータから削除し	ます。		
次へ(N)	++	·ンセル( <u>0</u> )	)

# 1.5 ファイル構成

NORTISIN	Λ	
—BIN	(DLL と実行ファイル)	
	MFC71.dll ·····	MFC ランタイム
	msvcr71.dll ·····	Visual C++ ランタイム
	nagct143.dll ·····	カーネルシミュレータエンジン 1/2
	nagitr43.dll ·····	カーネルシミュレータエンジン 2/2
	NagTSWN4. exe ·····	タスクステートウォッチャ(TSW)
	NagTSWN4.tlb	TSW 用タイプライブラリ
	nortisim.exe ·····	シミュレータ本体(アプリ DLL 起動用 EXE)
	nvd7seg. exe	仮想デバイス(7segLED)
	nvdkey.exe ·····	仮想デバイス(キーパッド)
	nvdlcd. exe ·····	仮想デバイス (LCD)
	nvdswbox.exe ·····	仮想デバイス(SW ボックス)
-DOC	(ドキュメント)	
	no4sim.pdf ·····	NORTi Simulator ユーザーズガイド(本書)
	NORTi4_SIM_4??.txt	NORTi Simulator リリースノート
-INC	(カーネルと TCP/IP スタック	· のヘッダファイル)
	itron.h ·····	ITRON 標準ヘッダ
	kernel.h ·····	カーネル標準ヘッダ
	kernels.h ·····	シミュレータカーネルヘッダ
	nosys4.h ·····	NORTi4 システム内部定義ヘッダ
	nocfg4.h ·····	コンフィグレーションヘッダ
	n4rsim.h ·····	CPU 差異定義ヘッダ(シミュレータ)
	nosio.h ·····	シリアル入出力関数ヘッダ
	nonet.h ·····	NORTi TCP/IP 標準ヘッダ
	nonetc.h ·····	NORTi TCP/IP コンフィグレーションヘッダ
	nonets.h ·····	NORTi TCP/IP 内部定義ヘッダ
	nonelan.h	NORTi TCP/IP マルチチャンネル LAN ドライバヘッダ
	nonitod.h ·····	数値/文字列変換関数ヘッダ
	nonloop.h ·····	ループバックドライバヘッダ
	norti3.h ·····	NORTi3 互換用カーネル標準ヘッダ
	nosys3.h ·····	NORTi3 互換用システム内部定義ヘッダ
	nocfg3.h ·····	コンフィグレーションヘッダ
—SRC	(カーネルと TCP/IP スタック	のソースファイル)
	nokn14s.c ·····	シミュレータカーネルインターフェースのソース
	nosio.c	シリアル入出力関数のソース
	nonet. c	NORTi TCP/IP サービスコールのソース
	nonetsim.c	TCP/IP シミュレータ依存部のソース
	nontcp1. c	TCP モジュールのソース 1/2
	nontcp2. c	TCP モジュールのソース 2/2
	noneudp. c	UDP モジュールのソース
	nonicmp.c	ICMP モジュールのソース
	nonearp. c	ARP モジュールのソース
	nonetip.c	IP モジュールのソース
	noneipf.c	IP フラグメントモジュールのソース
	nonigmp.c	IGMP モジュールのソース
	nonigmp3.c	IGMPv3 モジュールのソース







L-Pro i	
flipflop.sln flipflop.vcxproj flipflop.vcxproj.filters flipflop.vcxproj.user	-
lcdkey.sln lcdkey.vcxproj lcdkey.vcxproj.filters lcdkey.vcxproj.user	:クト
main.sln main.vcxproj main.vcxproj.filters main.vcxproj.user	<b>᠈</b> ト
netsmp. sln netsmp. vcxproj netsmp. vcxproj. filters netsmp. vcxproj. user	<b>1</b> ト
swbox8.sln swbox8.vcxproj swbox8.vcxproj.filters swbox8.vcxproj.user	クト
bind.c ・・・・・・ カーネル・ドライバインターフェー dllmain.cpp ・・・・・ DLL 本体ソース nortidll.def ・・・・・ DLL モジュール定義ファイル stdafx.h ・・・・・ DLL 共通ヘッダ	-ス
Debug flipflop.dll lcdkey.dll netsmp.dll swbox8.dll main.dll	<b>、</b>

# 第2章 NORTi Simulator の操作

### 2.1 サンプルプログラムのビルドとデバッグ

この章では例として Windows 10 Pro 64 ビット、並びに Microsoft Visual Studio 2015 Community がインストールされた PC で、SMP¥SIM フォルダのサンプルプログラムをビルド、デバッグする 手順を解説します。

なお、netsmp.dll と main.dll は、COM ポートの装備されている PC で実行してください。COM ポートがない場合は、USB シリアル変換ケーブルで USB ポートを仮想 COM ポートとしてください。

また、Visual Studio を起動せずにサンプルプログラムの動作だけを確認することも可能ですので、その場合には「2.1.2 コンパイル済みサンプルプログラムの実行」をお読みください。

#### 2.1.1 ソリューションを開く

複数のサンプルプログラムが収録されていますが、ここでは lcdkey. dll を例に挙げて説明しま す。Visual Studio 2015 を起動したら、[ファイル]>[開く]>[プロジェクト/ソリューション] とメニューをたどり、C:¥NORTiSIM¥SMP¥SIM¥nortisim¥proj¥lcdkey. sln を選択して開いてくだ さい。次に[デバッグ]>[デバッグの開始]と選択することでコンパイルが行われ、続いて nortisim. exe が起動し、デバッグ実行が開始されます。この時「このプロジェクトは変更され ています、ビルドしますか?」というダイアログが現れた場合は「はい」を選んでください。 ここで実行するシミュレーション対象のプログラムは lcdkey. dll という win32 の DLL です。DLL は単独で実行できないため、呼び出し元の EXE ファイルとして、シミュレータの本体である nortisim. exe が、ソリューションのプロパティで指定されています。 次の図は NORTi Simulator が開始され、サンプルプログラムの DLL が正常にロードされ た状態を示します。



スタート/ストップボタン(2.2.1の図を参照)をクリックするとサンプルプログラムのタスクが 起動します。初期化が正常に完了すると、7 セグ LED に数字が表示され、増加し始めます。

### 2.1.2 コンパイル済みサンプルプログラムの実行

Visual Studio 2015 がインストールされている必要がありますが、その起動とビルドの操作を 省いて、まずサンプルプログラムの動作を確認することができます。

シミュレータ本体である C:¥NORTiSIM¥BIN¥nortisim.exe を起動すると、DLL を選ぶダイアログ が表示されますので、C:¥NORTiSIM¥SMP¥SIM¥NORTiSIM¥PROJ¥Debug フォルダにある、例えば lcdkey.dll を選び、スタート/ストップボタン(2.2.1 の図を参照)を押すと、サンプルプログ ラムが動作を開始します。

### 2.2 操作

### 2.2.1 コントロールパネル各部の名称

nortisim. exe が起動すると次の図に示すコントロールパネルが開きます。



### 2.2.2 スタート/ストップボタン

このボタンをクリックすることにより、プログラムが起動します。再度クリックするとプログ ラムが停止します。

### 2.2.3 タイマ割り込み周期調整

スライダを動かして周期タイマ割り込みの周期を変更できます。スライダの右側に、数値を表示しています。 この数値とタイマ割り込み周期の関係は以下の通りです。(MSEC=10ミリ秒)

数値	周期計算式	割り込み周期	時間経過
3	MSEC $\times$ (3 + 1)	4 倍	遅い
2	MSEC $\times$ (2 + 1)	3 倍	<b>↑</b>
1	$MSEC \times (1 + 1)$	2 倍	<b>↑</b>
0	MSEC $\times$ (0 + 1)	等倍	通常
-1	MSEC ÷ (1 + 1)	1/2 倍	Ļ
-2	MSEC ÷ (2 + 1)	1/3 倍	Ļ
-3	MSEC $\div$ (3 + 1)	1/4 倍	早い

割り込みの周期を変化させると、システムクロックに依存する部分の時間の流れがあわせて変 化します。

#### 2.2.4 タスクステートウォッチャの起動設定

このチェックボックスをチェックして、スタート/ストップボタンをクリックし、プログラムを 起動すると、タスクステートウォッチャが起動します。

チェックを外してスタートした場合は、タスクステートウォッチャは起動しません。チェック ボックスの状態は Windows のレジストリに保持されるので、次回起動時からは同じ設定で使用 できます。

#### 2.2.5 LAN ポートの選択

TCP/IP プロトコルスタックのシミュレーションを行う場合に使用する PC の LAN ポートを、ここで選択できます。

ここでは、NORTi Simulator が起動したときに Windows のデフォルトゲートウェイで設定されている LAN ポートが自動で選択されます。

もし、他の LAN ポートを使用する時には手動で選択してください。

TCP/IP プロトコルスタックを使用しない場合は、何が選択されていても構いません。

#### 2.2.6 シリアルポートの設定

NORTi Simulator の起動時に COM1 から COM8 の間で使えるシリアルポートの番号がここに表示 されます。チェックボックスが付いているポート番号が左から、論理チャネル0に該当します。 例えば、次のようになっている時には、チャネル0は COM2、チャネル1は COM5 を使う事にな ります。

### Com Ports 1 2 3 5

使えるシリアルポートが無い場合は空欄となっていて、プログラムでシリアルポートの操作を 行うと、ランタイムエラーとなってプログラムが中断されてしまいますのでご注意ください。 他のプロセスでシリアルポートがすでに使用中であると、ここに表示されなくなります。 そのシリアルポートを NORTi Simulator で使いたい時には、シリアルポートを使用しているプ ロセスを終了してから、「Update ports」ボタンを押すと、ポート番号が表示されるので、NORTi Simulator で使える状態になります。

#### 2.2.7 IP アドレスの設定

IP アドレスが 4 つのボックスに表示されています。一番右を除いて選択した LAN ポートの IP アドレスが表示されています。一番右は自由に設定してください。

ユーザープログラムが eep\_get 関数でアドレスを取得する場合は、ネットワークサンプルはこ のボックスの値を IP アドレスとして動作します。DHCP を使用した場合や、eep\_get 関数を使用 せずに直接アドレスをコードで設定した場合は、IP アドレスが設定された時点で表示が更新さ れます。この値はレジストリに保存され、次回起動時に現在の設定値が適用されます。

#### 2.2.8 MAC アドレスの設定

ここには、NORTi Simulator のデフォルトの MAC アドレスが表示されます。

"Get MAC address"ボタンを押すと、選択されている LAN ポートの MAC アドレスの後2バイトが、 一番右の2個のボックスに表示されます。任意の16進数2桁の値に変更しても構いません。 また、「Cancel」ボタンをクリックした場合、以前レジストリに保存した値が存在するならば、 それが表示されます。

ユーザープログラムが eep\_get 関数で MAC アドレスを取得する場合は、ネットワークサンプル はこのボックスの値を MAC アドレスとして動作します。 eep\_get 関数を使用せずに直接 MAC ア ドレスをコードで設定した場合は、プログラム内で MAC アドレスが設定された時点で表示が更 新されます。

この値は、レジストリに保存され、次回起動時は現在の設定値が使用できます。

### 2.2.9 終了ボタン

このボタンを押すと NORTi Simulator が終了します。 ウィンドウの[×]ボタンと同じ機能です。

### 2.2.10 仮想デバイス GUI モジュール

仮想デバイス GUI モジュールは独立したウィンドウ応用プログラムで、別プロセスで動作しま す。NORTi Simulator のアプリケーションが自動で立ち上げ、コントロールパネルが終了する ときに一緒に終了させています。

例外の発生等で終了した時には、GUI モジュールが動作たまま残るので、手動で終了させてください。

サンプルの GUI モジュールは Alt-F4 キーで終了できます。

# 2.3 タスクステートウォッチャ

タスクステートウォッチャでは以下の情報を表示することが可能です。

μITRON3.0仕様,μITRON4.0仕様共通	µITRON4.0仕様のみ
・ タスク	・ ミューテックス
・ セマフォ	・ データキュー
・ イベントフラグ	・ オーバーランハンドラ
・ メールボックス	• タスク例外ルーチン
・ メッセージバッファ	• 割り込みサービスルーチン
• 固定長メモリプール	・ サービスコールルーチン
• 可変長メモリプール	
<ul> <li>ランデブ用ポート</li> </ul>	
• アラームハンドラ	
<ul> <li>周期起動ハンドラ</li> </ul>	
・ レディキュー	

	😨 NORTi-Sim Task State Watcher - 接続中 🗕 🗖 🗙								
機	機能( <u>O</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )								
	可変長メモリプール   ランデブ用ポート   アラームハンドラ   周期起動ハンドラ   レディキュー   ミューテックス   データキュー   オーバーランハンドラ   タスク例外ルーチン   割り込みサービスルーチン   サービスコールルーチン   ダスク   セマフォ   イベントフラグ   メイルボックス   メッセージバッファ   固定長メモリプール								
	タスク情報:								
	タスクID	タスク名	タスク状態	優先度	起床要求…	強制待ち要求…	待ち要因	3	_ ^
	1								_
	2								_
	3								-
	4	<i>(</i> )							-=
	5	ttp_server	WAITI	4	U	U	SLP		-
	0	shell_tsk(b)			0	0	-× cin		-
	/	teineta_ts		4	U	U			-
	0	shell_tsk(8)		0	0	U			
	9	trtpsrv_ts		4	0	0			-
	10	tcpecho_t		4	0	U			-
	11	dhop roo		0 5	0	0			-
	12	in rou tok		0 A	0	0			

#### 2.3.1 起動·終了

NORTi Simulator コントロールパネルによりシミュレーションをスタートするときに、タスク ステートウォッチャの起動設定がチェックされていると、タスクステートウォッチャが起動し ます。

NORTi Simulator コントロールパネルによりシミュレーションを終了しても、タスクステート ウォッチャは、終了しません。デバック終了時にタスクステートウォッチャを閉じてください。

#### 2.3.2 更新

自動でステータス情報を更新させる場合には「機能」メニューの「ステータス自動更新」を有 効にしてください。

リスト上に表示されたステータス情報の更新はタスクが切り替わった時に行われます。

シミュレーション実行中は、「更新」ボタンが使用できませんのでデバッグ中に更新させる場合にはタブを切り替えて更新してください。

#### 2.3.3 グラフ表示

本機能により、時間軸とタスク ID 軸のタスク状態のグラフを表示することが可能です。 「グラフ表示」ボタンを押すとグラフが表示されます。



また、グラフデーター覧機能では更に詳しい情報をリストで調査する事ができます。 グラフ表示の「機能」メニューの「グラフデーター覧」命令で次のようにグラフデーター覧が 表示されます。

🔟 グラフデーター	·覧						_ □	x
機能( <u>O</u> )								
- 表示設定					データ数			
開始データ番号	<b>≞:</b> 17	- <	く前へ一次	<u>∧≫</u>	或裝む: 116	1		
	•	<u> </u>						
データ番号	タスクID	タスク名	待ち要因	開始時間	終了時間	時間	トータル時間	
17	18	MainTask	🕒 TSK	4967.000000	4975.000000	8.000000	325.000000	_
18	17	ip_snd_tsk	🖃 MBX	4975.000000	5010.000000	35.000000	333.000000	=
19	16	ip_rcv_tsk	🛃 SLP	5010.000000	5042.000000	32.000000	368.000000	
20	14	ip_snd_tsk	🖃 MBX	5042.000000	5042.000000	0.000000	400.000000	
21	16	ip_rov_tsk	💒 SLP	5042.000000	5043.000000	1.000000	400.000000	
22	18	MainTask	🕒 TSK	5043.000000	5076.000000	33.000000	401.000000	
23	16	ip_rcv_tsk	💒 SLP	5076.000000	5078.000000	2.000000	434.000000	
24	17	ip_snd_tsk	🖃 MBX	5078.000000	5110.000000	32.000000	436.000000	
25	14	ip_snd_tsk	🖃 MBX	5110.000000	5143.000000	33.000000	468.000000	
26	18	MainTask	🕒 TSK	5143.000000	5176.000000	33.000000	501.000000	
27	17	ip_snd_tsk	🖃 MBX	5176.000000	5210.000000	34.000000	534.000000	
28	16	ip_rov_tsk	💒 SLP	5210.000000	5242.000000	32.000000	568.000000	
29	14	ip_snd_tsk	🖃 MBX	5242.000000	5244.000000	2.000000	600.000000	
30	18	MainTask	🕒 TSK	5244.000000	5276.000000	32.000000	602.000000	
31	16	ip_rcv_tsk	💒 SLP	5276.000000	5303.000000	27.000000	634.000000	~
					J	出力 最新	表示 設定	

「ログ出力...」ボタンでテキストファイルに保存することができます。

### 2.3.4 ヘルプ

「ヘルプ」-「バージョン表示」命令でバージョン情報が表示されます。

### 2.3.5 各タブの説明

2.	3.	5.	1	タス	っ	タ	ブ
<u> </u>	ν.	ν.			~ ~	1	-

タスク ID	タスクの ID 番号です。
タスク名	タスク生成時に指定された関数の名前です。タスクが生成されて
	いない場合は表示されません。
タスク状態	タスクの状態が表示されます。未登録(タスクが未生成、または ID
	範囲外)の場合は空欄となります。
優先度	タスクの現在の優先度が 10 進数で表示されます。
	未登録と DORMANT 状態のタスクでは空欄となります。
起床要求カウント	起床要求キューイング数が 10 進数で表示されます。
	未登録と DORMANT 状態のタスクでは空欄となります。
強制待ち要求カウント	強制待ち要求ネスト数が 10 進数で表示されます。
	未登録と DORMANT 状態のタスクでは空欄となります。
待ち要因	タスクが WAIT 状態の場合、何を待っているかが次の略号で表示さ

れます。
タスクが WAIT 状態でない場合は空欄となります。
• SLP 起床待ち
• TSK 時間待ち
• POR ランデブ終了待ち
• FLG イベントフラグ成立待ち
• SMB メッセージバッファでの送信待ち
• CAL ランデブ呼び出し待ち
• ACP ランデブ受け付け待ち
• SEM セマフォ獲得待ち
• MBX メールボックスメッセージ受信待ち
• MBF メッセージバッファでの受信待ち
• MPL 可変長メモリブロック獲得待ち
• MPF 固定長メモリブロック獲得待ち
• SDT データキュー送信待ち
• RDT データキュー受信待ち
• MTX ミューテックス資源獲得待ち

2.3.5.2 セマフォタブ

セマフォ ID	セマフォの ID 番号です。
セマフォカウント	現在のセマフォカウント値が 10 進数で表示されます。
待ちタスク	このセマフォを待っている先頭タスクの名前と ID 番号が表示され
	ます。
	ID 番号は 10 進数で表示されます。
	セマフォ ID 範囲外や待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。
	セマフォカウントが1以上の場合、待ちタスクはあり得ません。

### 2.3.5.3 イベントフラグタブ

イベントフラグ ID	イベントフラグの ID 番号です。
フラグパターン	現在のイベントフラグ値が 16 進数で表示されます。
	イベントフラグ ID 範囲外の場合は空欄となります。
待ちタスク	このイベントフラグの成立を待っている先頭タスクの名前と ID 番
	号が表示されます。
	ID 番号は 10 進数で表示されます。
	イベントフラグ ID 範囲外や待ちタスクがない場合は空欄となりま
	す。
	複数の待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

### 2.3.5.4 メールボックスタブ

メールボックス ID	メールボックスの ID 番号です。
メッセージアドレス	メールボックスの先頭にあるメッセージのアドレスが 16 進数で表
	示されます。
	メールボックス ID 範囲外やメッセージがない場合は空欄となりま
	す。
待ちタスク	このメールボックスでメッセージ受信を待っている先頭タスクの
	名前と ID 番号が表示されます。ID 番号は 10 進数で表示されます。
	メールボックス ID 範囲外や待ちタスクがない場合は空欄となりま
	す。
	複数の待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

2.3.5.5 メッセージバッファタブ

メッセージバッファ ID	メッセージバッファの ID 番号です。
メッセージ	メッセージバッファの先頭にあるメッセージの内容が先頭から最
	大 4 バイト 16 進数で表示されます。
	メッセージバッファ ID 範囲外やメッセージがない場合は空欄とな
	ります。
	バッファの先頭に入っているメッセージの長さを表わすヘッダの
	サイズがデフォルトの値 4 バイトと異なる場合、正しくメッセー
	ジデータを表示することができません。この場合にはオプション
	ダイアログで正しいヘッダサイズを設定してください。
送信待ちタスク	送信待ちタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号は 10 進
	数で表示されます。
	送信待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の送信待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。
受信待ちタスク	受信待ちタスクの名前と ID 番号が表示されます。 ID 番号は 10 進
	数で表示されます。
	受信待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の送信待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

### 2.3.5.6 固定長メモリプールタブ

メモリプール ID	メモリプールの ID 番号です。
空きメモリブロック数	メモリプールにある空きメモリブロックの個数が 10 進数で表示さ
	れます。
送信待ちタスク	送信待ちタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号は 10 進
	数で表示されます。
	送信待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の送信待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

2.3.5.7 可変長メモリプールタブ

メモリプール ID	メモリプールの ID 番号です。
総空きメモリサイズ	メモリプールにある空きメモリの総サイズが 10 進数で表示されま
	す。
最大連続空きメモリサ	メモリプールにある最大の連続空きメモリサイズが 10 進数で表示
イズ	されます。
待ちタスク	このメモリプールでメモリ獲得を待っている先頭タスクの名前と
	ID 番号が表示されます。ID 番号は 10 進数で表示されます。
	メモリプール ID 範囲外や待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

2.3.5.8 ランデブ用ポートタブ

ランデブ用ポート ID	ランデブ用ポートの ID 番号です。
呼び出し待ちタスク	現在のセマフォカウント値が 10 進数で表示されます。
待ちタスク	呼び出し側の待ちタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号
	は 10 進数で表示されます。
	呼び出し待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の呼び出し待ちタスクがある場合はその並びが表示されま
	す。
受け付け待ちタスク	受け付け側の待ちタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号
	は 10 進数で表示されます。
	受け付け待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の受け付け待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

### 2.3.5.9 アラームハンドラタブ

ハンドラ番号	アラームハンドラの番号です。
起動時間	ハンドラ起動時間(シミュレーション上での時間)が、上位:下位
	の形式の16進数で表示されます。
	ハンドラ番号範囲外やアラームハンドラが定義されていない場合
	は空欄となります。

### 2.3.5.10 周期起動ハンドラタブ

ハンドラ番号	周期起動ハンドラの番号です。
活性状態	周期起動ハンドラの活性状態が「ON」または「OFF」で表示されま
	す。
	ハンドラ番号範囲外や周期起動ハンドラが定義されていない場合
	は空欄となります。
起動時間	次の起動時間(シミュレーション上での時間)が、上位:下位の形
	式の16進数で表示されます。
	ハンドラ番号範囲外や周期起動ハンドラが定義されていない場合
	は空欄となります。

### 2.3.5.11 レディキュータブ

優先度	レディキューの各優先度です。			
	優先度1はレディーキューテーブルのトップ(RDQ[0])を指します。			
実行待ちタスク	この優先度で実行待っているタスクの名前と ID 番号が表示されま			
	す。ID 番号は 10 進数で表示されます。			
	優先度範囲外や実行待ちタスクがない場合は空欄となります。			
	複数の実行待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。			

### 2.3.5.12 ミューテックスタブ

ミューテックス ID	ミューテックス ID 番号が表示されます。
ロック待ちタスク	ロック待ちのタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号は
	10 進数で表示されます。
	優先度範囲外や実行待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の実行待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。
ロックしているタスク	ロックしているタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号は
	10 進数で表示されます。
	優先度範囲外や実行待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の実行待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

2.3.5.13 データキュータブ

データキューID	データキューの ID 番号が表示されます。
データ数	データ数が表示されます。
受信待ちタスク	受信待ちタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号は 10 進
	数で表示されます。
	優先度範囲外や実行待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の実行待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。
送信待ちタスク	送信待ちタスクの名前と ID 番号が表示されます。ID 番号は 10 進
	数で表示されます。
	優先度範囲外や実行待ちタスクがない場合は空欄となります。
	複数の実行待ちタスクがある場合はその並びが表示されます。

### 2.3.5.14 オーバーランハンドラタブ

タスク ID	オーバーランハンドラが設定されているタスク IDが表示されます。
活性状態	オーバーランハンドラの状態が表示されます。
	動作中 ・・・ オーバーランハンドラ動作中
	停止中 ・・・ オーバーランハンドラ起動中
残り時間	オーバーランハンドラ起動までの残り時間が表示されます。

### 2.3.5.15 タスク例外ルーチンタブ

タスク ID	タスク例外ルーチンが設定されているタスク ID が表示されます。
ステータス	ステータスが表示されます。
	動作中 ・・・ 例外ルーチン動作中
	停止中 ・・・ 例外ルーチン起動中
例外要因	例外要因が表示されます。

### 2.3.5.16 割り込みサービスルーチンタブ

割り込みサービスルーチンID	割り込みサービスルーチン ID 番号が表示されます。
割り込み番号	設定されている割り込み番号が表示されます。
関数(ルーチン)	関数のアドレスが表示されます。

2.3.5.17 サービスコールルーチンタブ

サービスコールルーチン ID	サービスコールルーチン ID 番号が表示されます。
パラメータ数	サービスコールルーチンのパラメータ数が表示されます。
関数(ルーチン)	サービスコール関数のアドレスが表示されます。

### 2.3.6 機能

「機能」メニューで各設定項目が表示されます。

	😸 NORTi-Sim Task State Watcher - 接続中 🗕 🗖					x			
機	機能(O) ヘルプ(H)								
	オプション	(0)		77-14	いドラー周期	記動ハンドラーレデ	₁+1 -	Sa - T	
<b>√</b>	ステータス	自動更新(S)		オーバーラ	シーシール。 シハンドラ	97.   97.	- 1 ク例外ル	-チン -	
	タスクプロ	ファイル(T)		ราม	□ サービスコールルーチン				-n (
	オブジェク	卜一覧(L)							
	システムコ	ールカバレッジ((	C)	優先度	起床要求…	強制待ち要求…	待ち要因	3	
	1								
	2								-
	3								-
	4	ftp.corver	III WATT		0	0			=
	6	shell tsk(f)		4	0				-
	7	telnetd ts	WATTL.	4	0	0	₂ <sup>ℤ</sup> SLP		-
	8	shell_tsk(8)	WAITI	5	0	0	MBF		
	9	tftpsrv_ts	🕛 WAITI	4	0	0	🛃 SLP		
	10	tcpecho_t	🕛 Waiti	4	0	0	💒 SLP		
	11	udpecho_t	🕛 Watti	5	0	0	🛃 SLP		
	12	dhcp_res	🕛 Watti	5	0	0	🐔 SLP		
	13 ip rov tsk 💵 WAITI			4	0	0 :	롣 SLP		

#### 2.3.6.1 オプション

タスクステートウォッチャの補助的な設定をおこないます。オプションダイアログは、[機能] メニューの[オプション…]から起動することができます。

オプション	x
┌オブションの設定	_
□ タスクステートウォッチャを常に手前に表示します。	
□ タスクステートウォッチャ起動時にグラフダイアログを表示します。	
メッセージバッファのヘッダサイズ: 4	
□ システムコールカバレッジを有効にします。	
(パフォーマンスが低下しますのでご注意ください)	
OKキャンセル	

タスクステートウォッチャ	この項目を設定するとタスクステートウォッチャのウィン
を常に手前に表示します。	ドウがほかのウィンドウに覆われることなく常に最上位に
	表示されるようになります。
タスクステートウォッチャ	設定しない場合にはテキストベースの表形式の表示となり
起動時にグラフダイアログ	ます。
を表示します。	
メッセージバッファのヘッ	メッセージバッファの先頭に設定されるメッセージの長
ダサイズ	さが何バイトで設定されているかを指定します。

#### 2.3.6.2 ステータスの自動更新

[ステータスの自動更新]をクリックするとチェックマークが表示されステータスが自動更新さ れます。再度クリックするとチェックマークが消え自動更新が停止します。 ステータスの自動更新は[機能]メニューで選択できます。

#### 2.3.6.3 タスクプロファイル

タスクの実行時間・実行回数をタスクごとにプロファイリングし、ダイアログにグラフで表示 します。タスクプロファイルダイアログはタスクステートウォッチャの[機能]メニューから[タ スクプロファイル]を選択して起動することができます。



時間	タスク実行時間のプロファイルを表示します。
回数	タスク実行回数のプロファイルを表示します。
色	各タスクのグラフ表示色を設定します。
	プルダウンメニューでタスクを選択し色選択ボタンで設定
	します。
終了	タスクプロファイルを終了します。
グラフエリア	タスクのプロファイル情報を表示します。
タスク名リスト	タスク名の一覧をリスト表示します。
	タスク名を選択すると選択されたタスクのグラフがグラフ
	エリア内に表示されます。
	全タスクがグラフエリア内に表示されている場合には機能
	しません。
ダイヤル	各タスクの棒グラフ幅を調節します。

※ ディスパッチの状態によってはタスク実行時間(シミュレータエンジン内のカウンタ)が0 の場合があります。この場合、タスクプロファイルではデータとして記録されませんので内部 的に1が設定されます。よって、タスクステートウォッチャのタスク遷移グラフ上との時間に 誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

※ ダイアログを表示させた状態で実行を行いますとパフォーマンスが落ちますのでご注意く ださい。 ※ システムの途中で一旦削除されたタスクのプロファイルデータは保存されていますが、次 に同じ ID で別タスクが起動した場合、以前のプロファイルデータに加算されます。削除された タスクの名前は表示されません。

#### 2.3.6.4 オブジェクト一覧

オブジェクトが一覧表示されます。選択した情報がタスクステータスダイアログに表示されま す。(タスクステータスダイアログと同じ動きをします。)



# 第3章 仮想デバイス

### 3.1 概要

NORTi Simulator には仮想デバイス機能があり、サンプルとしてスイッチボックスを表示する 仮想デバイス、7 セグメント LED の仮想デバイス、仮想 LCD、仮想キーパッドなどを添付してい ます。

仮想デバイスインターフェースクラスを拡張することで、新規仮想デバイスの追加が可能です。 ここでは、仮想デバイスの構造、新規デバイスの追加に関して解説します。

### 3.2 構成



仮想デバイスは、SimDeviceDesc、インターフェース(CNVirtualDevice)と GUI モジュールで構成されます。

SimDeviceDesc はデバイスの情報を記述します。

インターフェースは、クラスライブラリと C ラッパー関数で構成されており、NORTi Simulator アプリケーションとのインターフェースを担当します。

GUI モジュールは独立した exe で、NORTi Simulator の仮想デバイスインターフェースと Win32

IPC(Interprocess communication)で通信して、デバイスの見た目、ユーザー入力を担当します。 以上の各要素で、仮想デバイスがシミュレーションする基本的な機能は次の通りです。

装置メモリ UI 表示 UI 入力 イベント発生 イベント通知

### 3.2.1 SimDeviceDesc

仮想デバイスの情報を格納するための構造体として、SimDeviceDesc を宣言しています。

typedef struct \_SimDeviceDesc {

UINT cls;	クラス ID
UINT id;	デバイス ID
UINT irq;	IRQ 番号
UINT pri;	割り込み優先度
UINT vadd;	仮想アドレス
UINT range;	仮想アドレスの範囲(長さ)
UINT misc;	付加情報
const char *exename;	GUI モジュールの実行ファイル名
const char *cmdarg;	GUI モジュールのコマンドライン引数

} SimDeviceDesc;

#### 3.2.1.1 クラス ID

デバイスの種類を特定するために、属性と番号からなるクラス ID を使います。

クラス ID 関連のマクロは「nosimapi.h」で定義されています。

クラス番号と主番号でインターフェースの Class 型が特定できます。

|--|

属性は次の各属性をビット OR 演算して重複指定できます。

HILLOUP ( FILL C	_	
VDEVATTR_EXT	:	拡張デバイス、内蔵デバイス以外
VDEVATTR_GUI	:	GUI モジュール使用
VDEVATTR_INPUT	:	入力機能使用
VDEVATTR_OUTPUT	:	出力機能使用
VDEVATTR_INT	:	割り込み使用

主番号はクラス属性に対し、0~255の番号が指定できます。

副番号は0~255の番号が指定できます。

クラスIDはフィールドごとに意味を持ちますが、全体として32ビットの1つのIDになります。

#### 3.2.1.2 id

同じクラスIDであっても、コマンドライン引数などが異なる場合の区別をするのに使用します。

#### 3.2.1.3 irq, pri

irq は割り込み番号です。0~31 のいずれかが使用できます。 pri は割り込み優先度です。0~31 のいずれかが使用できます。

#### 3.2.1.4 vadd, range

vadd は仮想アドレス番号です。sim\_output, sim\_input 関数でアクセスするためのアドレスで す。

SIMADDR\_USER 未満の番地は内蔵デバイス用に予約されているので、ユーザープログラムでは SIMADDR\_USER 以上の番地を使ってください。

仮想アドレスを通したアクセスをしない場合は、0を使ってください。

range は仮想アドレスの長さ(バイト単位)です。

仮想アドレスを通したアクセスをしない場合は、0を使ってください。

#### 3.2.1.5 misc

misc は各インターフェース固有の追加情報です。 インターフェースクラスを作成する時に、自由に使ってください。

#### 3.2.1.6 exename, cmdarg

exename は GUI モジュールの実行ファイル名です。NORTi Simulator の作業ディレクトリは、 NORTiSIM/BIN ですので、相対パスか絶対パスで記述してください。

cmdargはGUIモジュールを実行する時のコマンドライン引数です。インターフェースのなかで も参照できますが、GUIモジュールに伝えるのが本来の目的です。

GUI モジュールと同じ情報を維持する必要がある場合は、インターフェース内部で、この引数 を使うのを推薦します。インターフェース内部では、初期化のあと、argc と argv のメンバー 変数で参照できます。

exename と cmdarg を変えることで既存のインターフェースを使って新しいデバイスを生成する ことができます。

#### 3.2.1.7 例示

#### 3.2.2 CNVirtualDevice

CNVirtualDevice は、(1)ターフェースの C++クラスです。

クラスの継承を通じてコードを再使用するために、クラスで製作していますが、C コードでは クラスメンバー関数を呼び出しできないので、ラッパー関数を提供しています。

CNVirtualDevice は、「novdev.h」に定義されています。

ラッパー関数は、「novdevfunc.cpp」で実装しています。

インターフェースは、ライブラリとして提供しますが、継承した派生クラスはサンプルソース ファイルとして提供しています。

派生クラスも同様に、ラッパー関数が必要ですが、SMP/SIM/common/novdext.cppのようにソースでビルドするようになっています。

仮想デバイスを追加する場合にも、別のソースを作成して実装してください。

#### 3.2.2.1 機能図

仮想デバイスインターフェースクラスの機能は、次のように区分して説明します。



### 3.2.2.2 階層図



CNVirtualDevice は抽象クラスなので、インターフェースとして、継承して実装しなければなりません。

NORTi Simulator では、サンプルとして、CNvdDisplay、CNvdKey クラスを提供します。 さらにサンプルのクラスを継承して、新しいユーザーデバイスを作成することもできます。

### 3.2.2.3 コンストラクタ・デストラクタ

CNVirtualDevice(const SimDeviceDesc \*desc, UINT clsid); virtual ~CNVirtualDevice(void); コンストラクタには、

メンバー変数の初期化 SimDeviceDesc の保持 SimDeviceDesc の cls を検証 argc, argv の解析 gpDev[], devCnt の処理(3.2.2.4 参照)

等の機能があります。

コンストラクタでは SimDeviceDesc の cls 情報と、クラスメンバーのクラス ID の一致検査を行 います。実装クラスのコンストラクタの引数でも同じく自分のクラス ID をデフォルト引数に 入れてください。不一致の場合には例外処理をします。

デストラクタでは、メンバー変数の終了処理、GUI モジュールの終了処理などを行います。

#### 3.2.2.4 デバイス情報関連

#### static CNVirtualDevice \*gpDev[MAXVDEV]

デバイスのインスタンスを保持する配列

#### static int devCnt

デバイスが生成されるたびにカウントアップされる変数。生成されたデバイスは、gpDev[0]から gpDev[devCnt-1]で参照できる

#### int devIdx(void)

デバイスが生成された時の devCnt の値(増加前)を得る すなわち gpDev[devIdx()]は this を参照することになる C 関数側では、生成時にこの値を保存することで、デバイスを参照することができる

#### SimDeviceDesc \*refDesc(void)

生成時の SimDeviceDesc のコピーへのポインタ

#### UINT classid, id, irq, pri

生成時の SimDeviceDesc の各情報のコピー

#### char \*argv[16]、 int argc

生成時の SimDeviceDesc の GUI モジュールの実行情報

#### 3.2.2.5 GUI モジュール、メッセージ関連

#### protected: int initGuiModule(void)

SimDeviceDesc 情報を元に生成されたインスタンスを初期化する 成功時0をリターン

#### protected: int updateGuiModule(void)

GUI モジュールに WM\_PAINT メッセージを送る 成功時 0 をリターン

#### LRESULT messageHandler(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam) = 0

純粋仮想関数

GUI モジュールからのメッセージを処理する

Win32 の標準の PostMessage と SendMessage を処理するので、その時の引数がそのまま渡され る HWND hwnd : NORTi Simulator コントロールパネルのウィンドウハンドル UINT msg : GUI モジュールからのメッセージ WPARAM wparam : メッセージの WPARAM LPARAM lparam : メッセージの LPARAM このハンドラは、NORTi Simulator のユーザープログラムのタスクとは別のスレッドで動くた

め、ユーザープログラム側のリソースを操作する場合は注意が必要

#### protected: HWND getHwnd(void)

GUI モジュールのウィンドウハンドル 共有メモリに接続している GUI モジュールのウィンドウハンドルを獲得する

**protected: TCHAR filename[1024]** GUI モジュールの実行ファイル名

# protected: TCHAR cmdarg[2048]

GUI モジュールの実行引数

#### protected: TCHAR guiTitle[128]

GUI モジュールのタイトル getHwind()でウィンドウハンドルを得てこのタイトルを適用する

#### int activateGuiModule(void)

GUI モジュールをアクティブ化する NORTi Simulator コントロールパネルがアクティブウィンドウになった時に NORTi Simulator コントロールパネルから simvdev\_control()を通じて呼ばれる

#### 3.2.2.6 共有メモリ関連

**protected: char smName[128]** 共有メモリの名前 コンストラクタで設定される

#### protected: int initSharedMem(UINT pagesize, UINT npages)

pagesize 分のページを npages 個分生成する UINT pagesize : ページの長さ(バイト) UINT npages : ページ個数 成功時 0 をリターン pagesize は内部で、4 バイトアライン(拡大)で整列される

#### unsigned char \*getBuffer(int idx)

ページバッファのポインタ int idx : ページ番号

#### protected: SharedmemHeader \*smHdr

共有メモリヘッダへのポインタ

#### protected: void \*smBuf

共有メモリのページバッファへのポインタ

#### protected: HANDLE hMapFile

共有メモリのハンドル



#### 3.2.2.7 イベント関連

NORTi Simulator では、Windows のメッセージなどを使って、スレッドから仮想割り込みを発生 させます。

スレッドセーフではない方法でデバイスと NORTi Simulator 間データ交換を行うと予期しない 不具合の原因になりますので注意してください。

割り込みの処理中は、スレッド関連の問題を予防するために、専用のイベントキューを使って ください。

ここではイベントキューに関して説明します。



```
protected: void addEvent(void *e) = 0
```

イベントを追加

#### protected: void flushEvent(void) = 0

削除予約されたイベントを削除する

#### void \*getEvent(void) = 0

イベントを参照

#### void popEvent(void) = 0

イベントを取り出して削除予約

以上の関数はすべて純粋仮想関数ですので、実装クラスでの実装が必要です。 実装は

#### CNvdPtrQue eventQue;

virtual void popEvent(void) {eventQue.pop();} virtual void \*getEvent(void) {return eventQue.front();} virtual void addEvent(void \*e) {if (e) eventQue.push(e);} virtual void flushEvent(void) {eventQue.flush();}

#### のようにしてください。

CNvdPtrQue クラスは「novdque.h」に定義しています。 CnvdPtrQue 型のオブジェクトに addEvent でイベントを登録するときには、引数に汎用ポイン タ void \* を取っていますので、任意の型のデータを登録できます。なお、イベントを削除す る際に内部で delete を行うので、破棄されてもよいデータを渡してください。 固定長のイベントを登録する時は、イベントをコピーして登録することもできます。

```
CNvdQue<int> eventQue;
```

virtual void popEvent(void) {eventQue.pop();}

- virtual void \*getEvent(void) {return eventQue.front();}
- virtual void addEvent(void \*e) {if (e) eventQue.push(e);}
- virtual void flushEvent(void) {eventQue.flush();}

CNvdQue クラスに、C++テンプレートで使う型を指定すると、使うデータ型を自由に選ぶことが できます。これを使う時には、オート変数のポインタでも登録することもできます。用途によっ て、選択して実装してください。

他にも、popEvent()などの関数を、一から実装することもできますが、そのときには、スレッ ドセーフになるよう注意してください。特に、getEvent()と popEvent()は NORTi Simulatorの タスクで使う関数なので、この中で Win32API を使うと不具合の原因になります。

提供している CNvdQue クラスでは、popEvent()の中では、キューからすぐ削除せずに削除予約 だけしておいて、flushEvent()関数にて削除処理をすることになっています。

#### 3.2.2.8 スレッド関連

仮想デバイスを実装するにあたり、デバイス内部でポーリングする場合等は新たにスレッドを 生成して使うことができますが、NORTi Simualtor のタスクの中でスレッドを生成することは できません。

スレッドを生成できるのは、プログラムが立ち上がって、main()が始まる前の仮想デバイスの 初期化の時だけです。

CNvdThread クラスは、NORTi Simulator コントロールパネルでスタート/ストップボタンを押す 時にサスペンド・レジューム処理を行います。

#### protected: int regThread(int tid, CNvdThread \* thr)

スレッドを登録する int tid : スレッド ID(0~7) CNvdThread \* thr : スレッドのインスタンス、new CNvdThreadXXX()などで入力する 成功時に 0 をリターンする デストラクタでスレッドを終了処理し、失敗時にもその場でデリートするので、new したポイ ンタを保存する必要はない

#### protected: int suspend(void)

有効なスレッドを全部サスペンドする NORTi Simulator が simvdev\_control()を通じて呼び出す

#### protected: int resume(void)

有効なスレッドを全部レジュームする NORTi Simulator が simvdev\_control()を通じて呼び出す

#### protected: void suspendThread(int tid)

tid のスレッドをサスペンドする

protected: void resumeThread(int tid) tid のスレッドをレジュームする

CNvdThread クラスは抽象クラスで、「novdthr.h」で宣言しています。 仮想デバイスの実装でスレッドの生成が必要な場合には、CNvdThread から派生したクラスを定 義して使用してください。

CNvdThread::CNvdThread(const char \*name = NULL, UINT msCycleTime = 0)

コンストラクタ

const char \*name : スレッドの名前、デバッグのために指定するので、NULL でも構わない UINT msCycleTime : スレッド実行の反復周期(ミリ秒)、この周期で operate()を実行する

#### CNvdThread::~CNvdThread(void)

デストラクタ

### **protected: UINT CNvdThread::nCycleTime** スレッド実行周期 コンストラクタの引数で初期化される operate()は nCycleTime だけ待ってから最初の一回目を実行する前の待機時間である

**protected: UINT CNvdThread::nReturn** スレッド本体の戻り値 0に初期化される

#### void CNvdThread::execute(void)

nCycleTimeの待機時間の前に即時実行される コンストラクタを呼んだスレッドで1回実行され、その時にスレッドを生成する

#### protected: void CNvdThread::operate(void) = 0

純粋仮想関数で、スレッドのメインの処理はここで行う スレッドが生成されると nCycleTime の待機後呼び出され、そのあと nCycleTime ごとに繰り返 し実行される

virtual void CNvdThread::resume(void) スレッドをレジュームする

**virtual void CNvdThread**::suspend(void) スレッドをサスペンドする

virtual void CNvdThread::exit(void) スレッドを終了する

**protected: void CNvdThread::run(void)** nCycleTime 待ってから operate()を実行する

#### 3.2.2.9 その他

**virtual void setFlag(UINT id, BOOL value)** 割り込み禁止フラグの状態を設定する UINT id : フラグ ID BOOL value : フラグ状態 デフォルトで全てのフラグはクリア状態

#### virtual BOOL getFlag(UINT id)

割り込み禁止フラグの状態を返す

typedef enum \_FlagId {
 FI\_INTDISABLE = 0,
 FI\_COMMONMAX,
 FI\_MAX = 256
} FlagId;
フラグ ID
FI\_INTDISABLE は割り込み禁止状態で使う
FI\_COMMONMAX は CNVirtualDevice で使うフラグの個数
派生クラスでは ID として、FI\_COMMONMAX から FI\_MAX-1 までの数を使える

#### void enableInterrupt(void)

割り込みを許可する(= 割り込み禁止フラグをクリアする) デフォルト状態はクリアなので初期化されたら割り込みは有効状態である

#### void disableInterrupt(void)

割り込みを禁止する

禁止状態では、notifyEvent を実行しても addEvent と sim\_interrupt が動作しないので、NORTi Simulator の割り込みは発生しない

#### BOOL isInterruptEnabled(void)

割り込みが許可状態なら TRUE をリターンする

### 3.2.3 GUI モジュール

NORTi Simulator では GUI モジュールサンプルとして、7 セグメント LED、スイッチボックス、 LCD、キーパッドを提供します。

GUI モジュールは COM インターフェースを通してデバイスの外観の描画や入出力の動作をしま す。処理系には全く制限がありませんので、ユーザーが使い慣れた開発ツールを使って開発す ることができます。

ここでは GUI モジュールを使用するための COM インターフェースの実装方法を説明します。

#### 3.2.3.1 初期化処理

NORTi Simulator のデバイス初期化で、GUI モジュールを実行する時には、コマンドライン引数 で初期化に必要な情報を渡します。

初期化では、コマンドライン引数の解析と共有メモリの獲得をしなければなりません。

#### コマンドライン引数の解析

コマンドライン引数には GUI モジュールを動作させるための必要な実行情報が入っています。 SimDeviceDesc の cmdarg が次のように設定された場合に、 "320 240 1280 32 2" /\* [width] [height] [byte line length] [bit per pixel] [pages] \*/

GUI モジュールには次のように実行情報が追加された引数が渡されるので、argv[2]から SimDeviceDesc の cmdarg の情報が入ることになっています。

#### [実行ファイル名] [classid], [id], [devIdx], [hwnd], [smName] 320 240 1280 32 2

```
[classid] : SimDeviceDesc の cls(16進数)
```

```
[id]: SimDeviceDescのid(16進数)
```

[devIdx] : 生成したインターフェースの devIdx()値(16 進数)

[hwnd] : NORTi Simulator コントロールパネルのウィンドウハンドル(16 進数)

```
[smName]: 生成したインターフェースの共有メモリの名前(文字列)
```

argv[1]では[classid],[id],[devIdx],[hwnd],[smName]の情報が入るので、次のようなコード で解析できます。

```
{
    int i = 0;
    char *cmdarg = strtok(argv[2], ",");
    while (cmdarg != NULL) {
        if (i = 0)
            g_classid = strtoul(cmdarg, NULL, 16);
        else if (i == 1)
            g_id = strtoul(cmdarg, NULL, 16);
        else if (i == 2)
            g_idx = strtoul(cmdarg, NULL, 16);
        else if (i == 3)
            g_hwnd = (HWND) strtoul(cmdarg, NULL, 16);
        else if (i == 4)
            strcpy(g mapfilename, cmdarg);
        cmdarg = strtok(NULL. ".");
        i++;
    }
}
```

arg[1]から得た情報は、共有メモリの獲得、メッセージ通信などで使ってください。 arg[2]から入っている情報で共有メモリの使用に必要な情報を読み取ってください。この情報 はインターフェースクラスごとに意味が異なりますから、それぞれの状況に応じて対応を変え てください。

#### 共有メモリの獲得

共有メモリを獲得するためには、名前が必要になるので、先にコマンドライン引数から情報を 受けることが必要です。

もし、共有メモリを使う必要がない場合でも、インターフェースを使った通信のために、 SharedmemHeader 分の共有メモリを使わなければなりませんので、共有メモリの初期化は必須 です。

次のようなコードで共有メモリの獲得ができます。

{

sm\_size は使う共有メモリの大きさです。コマンドライン引数の arg[2]から、使用する共有メ モリの大きさを計算して使ってください。

NORTi Simulator との通信のために、共有メモリの先頭に GUI モジュールの自分のウィンドウ ハンドルを書く必要があります。そのあと NORTi Simulator がアクセスして、GUI モジュール のタイトルを次のように変更します。

NORTi Virtual Device [ファイル名] [共有メモリ名]

#### 3.2.3.2 出力処理

}

NORTi Simulator から GUI モジュールへの出力の処理を説明します。

NORTi Simulator のインターフェースの実装によって違ってくるのですが、CNvdDisplayを使用 する場合には、WM\_PAINT が発生した時、共有メモリの特定位置に出力するデータがあるので、 そのデータを読み取って必要な形に描画することで、出力機能を実装できます。

その他、ユーザーがインターフェースを追加すると、PostMessage()のイベント、WPARAM、LPARAMの情報を使って自由に出力することができます。

詳しい説明は Windows プログラミング一般になるので、各サンプルのソースと、Windows API や MFC の SDK を参考にしてください。

#### 3.2.3.3 入力処理

GUI モジュールを使った NORTi Simulator の入力方法に関して説明します。

出力と同じく、NORTi Simulator のインターフェースの実装によっていろいろな動作を実現します。

例えば CnvdKey で実現しているキー入力のように、データの量が少ない場合は WM\_USER イベントの引数を使って NORTi Simulator 側にデータを渡せます。

#### PostMessage(g\_hwnd, WM\_USER + g\_idx, 0, id);

のように簡単に入力を通知できます。 仮想デバイスを生成するときに決める devIdx()の値を WM\_USER に渡すことで、自分のインター フェースにメッセージを通知してください。なお、必要な情報は WPARAM と LPARAM だけで渡し てください。

入力する情報が大きい場合は、共有メモリを使う必要があります。WPARAM と LPARAM に共有メ モリのオフセットなどの情報を渡して、NORTi Simulator のインターフェースで、受信処理を 行うことを想定していますが、実装はユーザーで行ってください。

### 3.3 仮想デバイスサンプル

ここでは、サンプルデバイスとそのビルドに関して説明します。

### **3.3.1 インターフェースクラス**

#### 3.3.1.1 インターフェースクラスライブラリ

インターフェースクラスの CNVirtualDevice はビルドしなおす必要はありません。 もし、サポートなどの理由でビルドしなおす時には、

#### SMP¥SIM¥common¥VirtualDevice¥VirtualDevice.sln

を使ってビルドしてください。

### 3.3.1.2 派生クラスの追加

派生クラスのCNvdKeyとCNvdDisplayなどは、プログラムと一緒にソースからビルドされます。 元のソースファイルを変更しても構いませんが、元のソースを維持するために、派生クラスを 追加作成する方法を推奨します。 派生クラスを作成するときは、インターフェースを区別するために、

#define VDEVCLASS\_KEYP (0x01 | VDEVCLASS\_KEY)

のようにクラス ID を追加で宣言して使用してください。 派生クラスのコンストラクタのデフォルト引数には、宣言したクラス ID を設定してください。

#### explicit CNvdKeyPolling(const SimDeviceDesc \*desc, UINT clsid = VDEVCLASS\_KEYP);

あとは、変更したいメンバー関数だけ実装してください。

また、C ラッパー関数のため、別途のソースファイルを追加して、NovdUser.cpp の代わりに使っ てください。その中で、作成した派生クラスのコンストラクタを呼び出す new 文を使って、 create\_user\_device()関数を実装してください。

#### 3.3.2 サンプル GUI モジュールの構成

デバイス名	ソリューションファイル	バイナリ	環境
7 セグメント LED	SMP¥SIM¥GuiModule¥mfc7Seg¥mfc7seg.sln	BIN¥nvd7seg.exe	MFC
スイッチボックス	SMP¥SIM¥GuiModule¥mfcSwBox¥mfcSwBox.sln	BIN¥nvdSwbox.exe	MFC
LCD	SMP¥SIM¥GuiModule¥win32Lcd¥win32Lcd.sln	BIN¥nvdlcd.exe	Win32
キーパッド	SMP¥SIM¥GuiModule¥win32¥win32Key.sln	BIN¥nvdkey.exe	Win32

NORTi Simulator をインストールすると、表の位置にサンプルのバイナリが配置されます。 変更して使う場合など、再ビルドが必要な場合は以下を参考にしてビルドしてください。 ビルドした GUI モジュール(.exe ファイル)を使う時には、NORTiSIM¥BIN フォルダに置いて

SimDeviceDesc にファイル名だけを書き込んで使います。あるいは他のフォルダに置いて、絶対パスでファイル名を指定してください。

全てのサンプルプロジェクトは、Visual Studio 2015 でビルドできます。

### 3.3.3 ディスプレイ装置

サンプルデバイスの 7 セグメント LED と仮想 LCD は、共に CNvdDisplay インターフェース (novdDisp.cpp)を使っています。

#define VDEVCLASS 7SEG (0x0001 | VDEVCLASS DISP) #define VDEVCLASS\_LCD (0x0002 | VDEVCLASS\_DISP) const SimDeviceDesc dev\_7seg = { VDEVCLASS\_7SEG, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "nvd7seg.exe", "4 1 4 8 2" /\* [width] [height] [byte line length] [bit per pixel] [pages] \*/ }; const SimDeviceDesc dev lcd = { VDEVCLASS LCD. 0. 0, 0, 0, 0, 0, "nvdlcd. exe", "320 240 1280 32 2" /\* [width] [height] [byte line length] [bit per pixel] [pages] \*/ }; void out\_rawled(int led, unsigned char d) { buf\_7seg[led] = d; simvdev\_disp\_update(gdid7Seg); } void ini\_cpu() { gdidLcd = simvdev\_create(&dev\_lcd); gdid7Seg = simvdev create(&dev 7seg); :

#### simvdev\_get\_buffer(gdid7Seg, 0, &buf\_7seg);

}

:

CNvdDisplay を使用する場合、NORTi Simulator のユーザープログラム側では上記のような簡単なコードを書くだけで、新たなディスプレイ装置を作成することができます。

nvdlcd. exe の GUI モジュールは cmdarg の情報に沿って画面の大きさを変えているので、cmdarg の情報を変更して必要な大きさの画面をシミュレートすることができます。

CnvdDisplayを使うには、まず cmdarg の縦、横、横線のバイト数、バッファ個数情報に沿って 生成した共有メモリの画面バッファに描画内容を書き込み、WM\_PAINTメッセージでGUIモジュー ルに通知すると描画が行われます。

サンプル GUI モジュールの「win32Lcd. cpp」は、Win32 の 32 ビットフォーマットに対応してい ますが、一例として、RGB565 フォーマットから Win32 の 32 ビットフォーマットに変換する transRGB565\_BGRA8888()関数を用意しています。このように実際のハードウェアで使うフォー マットの変換関数を作成すれば、実際のディスプレイ装置をシミュレーションすることができ ます。

ユーザープログラムでは次のようにバッファの位置を示すポインタを受けて、バッファを操作 してから simvdev\_disp\_update()で WM\_PAINT を GUI モジュールへ通知します。

> simvdev\_disp\_lock\_buffer(gdidLcd, &buf); …バッファの操作… simvdev\_disp\_update(gdidLcd); simvdev\_disp\_unlock\_buffer(gdidLcd);

lock/unlock 関数を使っていますが、サンプルのインターフェースクラスでは、ロック動作は 実装されていません。

ロック処理が必要な場合には、派生インターフェースクラスを追加して以下の関数を実装しな おしてください。ただし、NORTi Simulator のタスクから呼ぶ関数なので、同期しないで失敗 してリターンするように実装して、待ちはタスク部のプログラムで実装してください。

```
unsigned char * CNvdDisplay::lockBuffer(void)
{
    return getBuffer(0);
}
```

void CNvdDisplay::unlockBuffer(void)
{

}

一般的なディスプレイ装置の場合は、GUI モジュールを作り直すだけで実装できます。 7 セグメント LED のサンプルの「mfc7Seg. cpp」場合も、同じ CNvdDisplay を使用して 8 ビット フォーマットの画素を使い、1 つの画素を 1 つのセグメント LED で表現するという方法を採用 しています。

### 3.3.4 入力装置

```
サンプルデバイスのスイッチボックスと仮想キーパッドは、共に CNvdKey インターフェース
(novdKey.cpp)を使っています。
                          (0x0001 | VDEVCLASS KEY)
#define VDEVCLASS SWBOX
#define VDEVCLASS KEYPAD
                          (0x0002 | VDEVCLASS_KEY)
const SimDeviceDesc dev_swbox = {
   VDEVCLASS_SWBOX, 0,
   1, 9,
   0, 0,
   0.
   "nvdSwbox. exe",
   "2 8 64 2" /* [width] [height] [buffer size] [pages] */
};
const SimDeviceDesc dev_keypad = {
   VDEVCLASS KEYPAD. 0.
   28. 8.
   0, 0,
   0,
   "nvdkey. exe",
   "3 4 48 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, 0, #" /* [width] [height] [buffer size] [pages] [key layout] */
};
void out_rawled(int led, unsigned char d)
ł
   buf_7seg[led] = d;
   simvdev_disp_update(gdid7Seg);
}
void ini_cpu()
{
   gdidSwbox = simvdev_create(&dev_swbox);
   gdidKey = simvdev_create(&dev_keypad);
   simvdev_get_buffer(gdidSwbox, 0, &buf_swbox_in);
   simvdev_get_buffer(gdidSwbox, 1, &buf_swbox_out);
   :
}
CNvdKey と nvdkey. exe を使用する場合に、ユーザープログラム側では上記のような簡単なコー
ドで、必要なキーパッド装置をシミュレートすることができます。
nvdkey. exeは cmdargの横、縦の分のキーを生成し、レイアウトに入ったラベルを付けます。
長方形配列のようなレイアウト以外のキー配置をする場合には、nvdkey.exe を変更して使用す
るか、作り直してください。
```

CNvdKey の場合、入力されたキーは割り込みキューに入りますが、デバイスに文字キーを内蔵 しているので、文字キー配列から直接読み込むこともできます。

int CNvdKey::readChar(char \*c, int len)

もし、文字キューを使わない場合でも、周期的に readChar を呼び出して捨ててください。 CNvdKey を使っても cmdarg の情報に沿って、共有メモリにバッファを生成するので、出力機能

```
で使用することもできます。
スイッチボックスの nvdSwbox. exe では、共有メモリを2ページ生成して、各ページを入力、出
力で使用します。入力の検知にはポーリングを使っています。
次のように simulator. c にて入出力を実装しています。
BOOL input(int n)
```

```
ł
    unsigned char *buf = \&buf_swbox_in[(n << 2) + 3];
    if (*buf & 0x80)
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
}
void output(int n, BOOL b)
{
    unsigned char *buf = \&buf_swbox_out[(n << 2) + 3];
    if (b)
        *buf |= 0x80;
    else
        *buf &= 0x7f;
    simvdev_update(gdidSwbox);
}
```

ボタンは割り込みを使っていますが、割り込みキューにはどのボタンから発生した割り込みか の情報を入れています。

### 3.3.5 割り込み

サンプルプログラムの swBox8.cの inh\_body()の割り込みハンドラでは、次のように、インターフェースで使う割り込みキューのポインタを参照し、同じ形の構造体で割り込み情報を処理します。

```
void inh_body(void)
{
   struct QueType {
       unsigned char st;
       unsigned char key;
   } *data;
   while (data = simvdev_intque(gdidSwbox)) {
        if (data->st == 0) {
            if (data->key == 1) {
               wup_tsk(TSK_CNT1);
                                                   /* タスク起床 */
            } else {
               wup_tsk(TSK_CNT2);
                                                   /* タスク起床 */
            }
        }
       simvdev_pop_int(gdidSwbox);
   }
}
```

keytest.c では、キー入力の通知だけ割り込みを使って、simvdev\_key\_read\_char()でキーバッ

ファを読んでいますが、割り込みキューにもデータが入っているので、使わなくても削除する 必要があります。デバイスの割り込みキューがあふれないように simvdev\_pop\_int()で使わな いデータを読み捨ててください。

```
次は keytest.c の割り込みハンドラの例です。
```

```
static void keypad_int(int id)
{
    int tid:
    while (simvdev_intque(id)) {
        simvdev_pop_int(id);
    }
    if ((tid = g_tid[id]) != 0)
        iwup_tsk(tid);
}
```

# 第4章 シミュレータ固有の関数

Windows 上で動く NORTi Simulator と、実際のターゲットで動く NORTi とは、完全に同じコードからビルドされた共通のカーネルを使用します。また、LAN ポート、シリアルポートのドライバはサンプルで用意しているものをそのまま使用できます。

しかしながらドライバ関連と割り込み処理はハードウェアによって変える必要がありますので、 ここではサンプルドライバとその他のハード依存部を実装するために使う API を紹介します。 ハードウェア依存部を作成し、シミュレータでの開発をする場合に参考にしてください。

### 4.1 simulator.c

simulator.c は、サンプルプログラムで使用するハードウェアに依存するコードなどをまとめて実装しています。

プログラムで main()関数が実行される前に呼ばれる cpu\_ini()関数や、仮想デバイスの初期化 関連の関数もこのファイルで定義しています。

このファイルはコピーして、必要な場合に変更して使用してください。

simulator.c では、仮想デバイスの関数、シミュレータ専用 API を使っているので、下記の仮 想デバイス関連の関数、シミュレータ専用 API についての解説を参照してください。

### 4.2 仮想デバイス関数

ここで紹介する関数は、novdevfunc.cppの関数で、CNVirtualDevice インターフェースのラッパー関数なので、仮想デバイスに共通する基本機能だけを紹介します。

シミュレートするハードウェアに固有の機能は、追加で実装した関数(クラスメンバーまたはラッパー関数)で使用してください。

関数の内部の詳細は第3章 仮想デバイスを参照してください。

### 4.2.1 生成関連

int simvdev\_create(const SimDeviceDesc \*desc)

デバイスを生成する SimDeviceDesc \*desc : デバイス記述子 デバイスの ID をリターン 失敗時には例外発生

#### SimDeviceDesc \*simvdev\_ref(int id)

生成時使用したデバイス記述子の写本のポインタint id: デバイス ID

simvdev\_create()の中では、create\_device()関数、またその中で、create\_user\_device()を呼 び出します。追加した仮想デバイスインターフェースも create\_user\_device()関数を実装する ことで、既存のインターフェースと同じく、simvdev\_create()関数で生成することができます。

#### 4.2.2 割り込み関連

#### int simvdev\_ena\_int(int id)

割り込みを許可 int id : デバイス ID 成功時 0 をリターン

#### int simvdev\_dis\_int(int id)

割り込みを禁止 int id : デバイス ID 成功時 0 をリターン

#### void \*simvdev\_intque(int id)

割り込みキューの先頭データのポインタを取得 int id : デバイス ID

#### void simvdev\_pop\_int(int id)

割り込みキューの先頭データを削除 int id : デバイス ID

### 4.2.3 GUI、バッファ関連

#### void simvdev\_update(int id)

GUI モジュールへ画面更新を要求するint id: デバイス ID

#### int simvdev\_get\_buffer(int id, int page, void \*\*buffer)

共有メモリバッファのポインタを取得

```
int id : デバイス ID
int page : バッファページ番号
void **buffer : ポインタ
成功時 0 をリターン
```

### 4.2.4 デバイス制御関連

ここの関数は NORTi Simulator から実行するハンドラ関数です。ユーザーが直接呼び出す必要 はありません。

#### int simvdev\_control(int code)

仮想デバイスを制御		
int code	:	制御コード
DLLCTRL_EXIT	:	終了
DLLCTRL_SUSP	:	一時停止
DLLCTRL_RESM	:	再開

DELOTAL ACTIVE $\cdot$ GUI $\leftarrow \checkmark \checkmark \land \lor \lor$	DLLCTRL ACTIVE	:	GUI モジュー	ールのウイ	・ン	ドウ	をア	クティ	ィブにする
--	----------------	---	----------	-------	----	----	----	-----	-------

### LRESULT simvdev\_message(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)

GUI モジュールなど、NORTi Simulator 外部からのメッセージハンドラ

hwnd	:	NORTi Simulator コントロールパネルのウィンドウハンドル
UINT msg	:	メッセージ番号
WPARAM wparam	:	WPARAM 引数
LPARAM lparam	:	LPARAM 引数

### 4.3 NORTi Simulator 専用 API

#### 4.3.1 LAN 関連関数

次に列挙した関数は LAN ポートドライバで使う API で、関数の本体は NORTi Simulator の BIN¥nortisim.exe で実装しています。そのためソースは非公開になっています。 NORTi Simulator の LAN ドライバの nonedrvr.c でのみ使用できる API なので、詳しい説明は省 略します。

```
UINT nic_get_rx_count(void)
UINT nic_ext_rx_pac(void)
UB* nic_get_rx_buf(void)
void nic_rel_rx_pac(void)
void nic_set_tx_len(UINT n)
UB* nic_get_tx_buf(void)
void nic_req_tx_pac(void)
BOOL nic_inq_tx_reqed(void)
void nic_set_lan_isr(void *pv_hr_isr_lan)
UINT nic_get_isr_flag(void)
void nic_clr_isr_flag(UINT flag)
void nic_set_mac_addr(const UB *macaddr)
BOOL nic_sta(void)
void nic_end(void)
```

### 4.3.2 シリアル関連関数

下記の関数はシリアルポートドライバ関数で使う API で、関数の本体は NORTi Simulator の BIN¥nortisim.exe で実装しています。ソースは非公開になっています。

NORTi Simulator の LAN ドライバの nossim.c だけで使用できる API なので、詳しい説明は省略 します。

```
BOOL com_setup(UINT ch)

void com_cleanup(UINT ch)

DCB* com_inq_dcb(UINT ch)

void com_mod_dcb(UINT ch)

void com_ena_int(UINT ch)

void com_dis_int(UINT ch)

UINT com_get_isr_flag(UINT ch)

void com_clr_isr_flag(UINT ch, UINT flag)
```

```
UINT com_get_imr_flag(UINT ch)
void com_set_imr_flag(UINT ch, UINT flag)
void com_clr_imr_flag(UINT ch, UINT flag)
UINT com_read_char(UINT ch, BYTE *py)
BOOL com_write_char(UINT ch, BYTE y)
void com_control_rts(INT ch, BOOL be)
void com_control_dtr(INT ch, BOOL be)
void com_purge(INT ch, UINT nf)
void com_break_tx(INT ch, BOOL be)
const COMMPROP* com_inq_properties(UINT ch)
void com_ren_status(UINT ch)
UINT com_get_errors(UINT ch)
const COMSTAT* com_ref_status(UINT ch)
```

### 4.3.3 その他の関数

#### 4.3.3.1 割り込み機能

int sim\_interrupt(UINT irq, UINT pri) 仮想割り込みを発生させる UINT irq :割り込み番号(0~31) IUNT pri :割り込み優先度(0~15)

仮想割り込み機能は、仮想デバイスの notifyEvent()を通じて使用してください。

#### 4.3.3.2 初期化機能

成功時に0をリターン

int sim\_init\_kertim(UINT irq, UINT pri, UINT msec) タイマ割り込みを初期化する UINT irq : タイマ割り込み番号(0~31) IUNT pri : タイマ割り込み優先度(0~15) IUNT msec : タイマ割り込み周期(MSEC) 成功時に0をリターン

#### int sim\_init\_ethernet(UINT irq, UINT pri)

LAN ポートを初期化する UINT irq : LAN 割り込み番号(0~31) IUNT pri : LAN 割り込み優先度(0~15) 成功時に 0 をリターン

#### int sim\_init\_serial(UINT irq, UINT pri)

シリアルポートを初期化する
 UINT irq
 : シリアルポート割り込み番号(0~31)
 IUNT pri
 : シリアルポート割り込み優先度(0~15)
 成功時に0をリターン

#### 4.3.3.3 仮想 I/0 機能

#### int sim\_input(UW addr, UW \*data)

仮想入出力の入力機能 UW addr : アドレス UW data : 入力する data をコピーするポインタ 成功時に 0 をリターン

#### int sim\_output(UW addr, UW \*data)

仮想入出力の出力機能 UW addr : アドレス UW data : 出力する data のポインタ 成功時に 0 をリターン

仮想 I/0 で使用できるアドレスは次の通りです。

マクロ	アドレス	
SIMADDR_SYSTICKDIFF	0	
SIMADDR_MACADDR	160	MAC アドレス情報
SIMADDR_IPADDR	320	IP アドレス情報
SIMADDR_USER	4096	仮想デバイスで予約

SIMADDR\_USER から上位のアドレスにアクセスすると、「dllmain.cpp」のdevIO() 関数を通して、 また、「simulator.c」の dev\_output() と dev\_input() が呼び出されます。もし、仮想デバイス の共有メモリなどを仮想 IO アドレスに割り振る場合は、dev\_output() と dev\_input()の中身を 実装してください。

#### 4.3.3.4 デバッグ出力機能

#### int sim\_trace\_opt(UINT lvl, UW opt)

デバッグ出力機能の設定

UINT 1v1 : 出力レベル、設定したレベル以上のエラーレベルだけ出力される NDBG\_ERR\_NONE (全部出力) NDBG\_ERR\_INFO NDBG\_ERR\_WARN

NDBG\_ERR\_ERROR

NDBG\_ERR\_PANIC

NDBG\_ERR\_MAX (出力しない)

UW opt : 出力フォーマットの設定

0、NDBGOPT\_NO\_FILE、NDBGOPT\_TO\_CONSOLE、NDBGOPT\_NO\_TIMEの組み合わせ

0をリターン

int sim\_trace\_out(UINT type, const char \* str1, const char \* str2, UINT line, UINT lv1, UINT ercd)

```
デバッグ出力
```

UINT type : 出力タイプ

DOSTYPE\_TRACE - 改行、時間、関数名などの情報を付けて str1 を出力

DOSTYPE\_RAW - str1 だけを出力

const char \*str1 : 出力する文字列

const char \*str2 : 関数名または NULL(オプション)

UINT line :行数

UINT 1v1 : 出力レベル

UINT ercd : 予約(0)

0をリターン

DOSTYPE\_TRACEの出力形式は、次のようになります。

[改行]

[時間] | [レベル] | [関数名] | [行数] [文字列]

(例)

18:45:33 LVLINFO MainTask() 258 test string

DOSTYPE\_RAW を使うと、改行とフォーマットなしで出力しますので、文字列を続けて出す際に 使用してください。

以上のデバッグ出力 API を使用するときには、SMP¥SIM¥common¥nodbg.h をインクルードしてください。

直接 API 関数を呼び出しても構いませんが、nodbg.hの TRACELVL と TRACECNT マクロを用意しています。マクロを使うと、TRACEOUT マクロの条件でソースコードの変更なしで全部のデバッグ出力を無効にすることができます。

また、次のように引数を簡単に書くことができます。

TRACELVL(level, string)

TRACECNT(level, string)

#### 4.3.4 APIの実体

NORTi Simulator は、コントロールパネルの nortisim. exe 実行ファイルとユーザープログラムの DLL で構成されます。DLL が初期化されたら、関数ポインタで nortisim. exe 側の API を呼び 出せます。

以上の API は C 関数へのポインタになっているので、呼び出すときには必ず関数ポインタを宣言してから呼び出さなければなりません。

NORTi Simulator では、シミュレータ専用のヘッダである「kernels. h」のなかで「KernelApi. h」、「LanDrvApi. h」、「noswin. h」、「SioDrvApi. h」、「PioDrvApi. h」などのヘッダファイルで関数ポ インタ宣言がされていますから、「kernel. h」をインクルードすることで API を使うことができ ます。

もし、kernel.hのインクルードなしで、関数ポインタを普通のC関数として呼び出してしまう と例外が発生しますのでご注意ください。

# 第5章 プログラミング上の注意事項

### 5.1 使用上の注意事項

#### 5.1.1 二重起動

NORTi Simulatorの二重起動はできません。

#### 5.1.2 メモリリーク

デバッガ終了時に CwinThread、threadcore のメモリリークが発生する場合がありますが、問題 はありません。

### 5.1.3 ディスパッチの誤差

NORTi Simulator のタスクは Windows のスレッドによって実現されています。スレッドのディ スパッチタイミングは Windows の負荷等によって影響を受けるため、リアルタイム OS の応答性 能は期待できません。

タスクステートウォッチャのグラフ上でも誤差が生じます。

#### 5.1.4 デバッグメッセージ

デバッグの開始時点で次のようなメッセージが表示されることがありますが、問題ありません。

'\*\*\*.DLL'をロードしました、合致するシンボル情報は見つかりませんでした。

#### 5.1.5 Windows のオフロード処理

Windows では、通信速度の向上や、CPU の負担軽減のために、各種のオフロード機能をサポート しています。ハードウェア技術の発展で、オフロードをサポートする LAN アダプタの増加に伴 い、オフロード機能がデフォルトで有効になっている PC が増えています。

NORTi Simulator を1台のPCでWindowsアプリと通信テストを行う際には、各種オフロード機能が動作に影響があります。

ハードウェアで処理される前のパケットがそのままキャプチャされることで、実際物理回線か ら受信したパケットとは少し違ってきます。

チェクサムオフロード機能に対しては、欠けたチェクサムを計算して入れることで、回避して いますが、他のオフロード機能に対しては、対応していません。

回線を通した外部との通信には問題ないが、同一 PC 内同士で正常に通信できない場合、速度が 非常に遅くなる場合には、各オフロード機能を無効にしてください。 オフロード機能を無効にするには、Windowsの「デバイス マネージャー」を使います。 使用するネットワークアダプターを右クリックし、プロパティを選択すると、プロパティ画面 が表示されます。

「詳細設定」で、

IP チェクサムオフロード 送信 IP チェクサムオフロード TCP 送信チェクサムオフロード UDP 送信チェクサムオフロード 一括送信オフロード Offload Transmit IP Checksum Offload Transmit TCP Checksum TCP Segmentation Offload Large Send Offload Offload TCP Large Send Offload TCP Segmentation

などの設定を無効にしてください。

ドライバによってサポートするオフロード機能が異なる場合があり、または同じ機能で表現が 異なることがありますので、動作に異常のある場合にはオフロード関係のオプションを全部無 効にしてみてください。

## 5.2 コーディングの注意事項

#### 5.2.1 Windows API による待ち

タスクの待ちは ITRON システムコールのみによって行ってください。

getc、Sleep、WaitForSingleObject等による待ちを行うと、シミュレータエンジンのタスクの ディスパッチが正常に行われなくなって不具合の原因になります。

#### 5.2.2 エンディアン

NORTi Simulator は x86 系 CPU のネイティブコードで実行されるため、リトルエンディアンと なります。実際のターゲットがビッグエンディアンの場合はコーディングに注意してください。

#### 5.2.3 型のサイズ

NORTi Simulator は x86 系 CPU のネイティブコードで実行されるため、char は1バイト、short は2バイト、int および long は4バイトとなります。実際のターゲットとサイズが異なる場合 は注意してください。

また、Visual Studio のデフォルトの time\_t 型は 64 ビットですが、NORTi Simulator では 32 ビットを前提としているため、コンパイラオプションで \_USE\_32BIT\_TIME\_T マクロの定義を追 加する必要があります。

### 5.2.4 メモリサイズ

NORTi Simulator 上ではメモリサイズの制限が緩いため、実際のターゲットでメモリ不足にならないよう注意が必要です。

#### **5.2.5 タスクスタックサイズ**

NORTi Simulator のタスクは Windows のスレッドによって実現されているので、スタックはス レッドのものが使われます。タスク生成時のスタックサイズパラメータは、タスク情報内には 保持されますが、実際には Visual C++のデフォルトサイズ(1MB)で生成されます。そのためパ ラメータで指定したサイズを超えてスタックを消費してもエラーを起こさずに動作する場合が あります。

同じソースコードを実際のターゲットで使うときには、スタックサイズに注意してください。

#### 5.2.6 カーネルタイマ

カーネルタイマのソースとして Windows のタイマを使用しており、その精度は Windows に依存

しています。タイマについてはだいたいの目安と考えてください。

#### 5.2.7 メモリの直接参照

ビットフィールドやアドレスの直接指定によるメモリ参照を行うと Windows のページ違反が起きます。

### 5.2.8 割り込みハンドラ

割り込みハンドラ実行中は割り込み禁止状態となります。

Windows スレッドのディスパッチによって割り込みハンドラが処理されるので、応答速度が遅 くなります。

また、割り込み発生が失敗した時には遅延処理しますので、実際のターゲットの割り込み応答 速度は期待できません。

#### 5.2.9 タスクやハンドラ以外でのシステムコール

初期化時を除いて原則的に使用できません。

### 5.2.10 スレッド内ループ

スレッドを作成して無限ループする場合、ループの最後に Sleep (0)を挿入して、スレッドの切り替わるタイミングを作ってください。

### 5.2.11 名前つきハンドル

CreateEvent、CreateMutex などでハンドルを作成する場合、プロセス ID 等を付加したマシン 内でユニークな名前付ハンドルとすることを推奨します。

### NORTi Simulator ユーザーズガイド

2016年12月版

株式会社ミスポ <u>http://www.mispo.co.jp/</u> 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8 BENEX S-3 12F TEL 044-829-3381 FAX 044-829-3382 Copyright (C) 2003-2016 MiSPO Co., Ltd. 一般的なお問い合せ sales@mispo.co.jp 技術サポートご依頼 norti@mispo.co.jp

NORTiは、株式会社ミスポの登録商標です。 µ ITRONは Micro Industrial TRONの略称です。 TRONは、The Realtime Operating system Nucleusの略称です。 Microsoft、Windows、Visual Studioは、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の国におけ る登録商標または商標です。 その他、本書で使用している CPU名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 本書に記載されている内容は、予告無く変更されることがあります。